

# Måling av Lamellgardiner 89mm

Det første man må gjøre er å bestemme hvor lamellgardinen skal monteres  
Inne i utforing eller på vegg

## Lamellgardiner 89mm montert inne i utforing (se bilde)

Dette er den mest vanlige måten å montere lamellgardiner. Det som er viktig å huske på er at bredden på lamellene er 89mm, så utforingen bør ha minst 100mm bredde så lamellene ikke kommer på utsiden av foringen

Man måler selve lysåpningen  
inne i utforingen

Mål bredde både oppe og nede,  
ta det minste målet som gjel-  
dende (Som vist på bildet til  
høyre)

Mål høyde både oppe og nede,  
ta det minste målet som gjel-  
dende (Som vist på bildet til  
høyre)



### NB:

Oppgi målene så nøyaktig som mulig i bestillingskonfiguratoren

Alle mål oppgis i millimeter

Husk å velge veggbeslag hvis lamellgardinene skal monteres på vegg

Mål gjerne 2 ganger så du er sikker på målet.

Du trenger ikke trekke fra noe på målene, vi sørger for å tilpasse lamellgardinen(e) før produksjon.

Har du spørsmål om måling kan du kontakte oss på [nettbutikk@jotanmarkiser.no](mailto:nettbutikk@jotanmarkiser.no)

**JOTAN** <sup>A</sup>/<sub>S</sub>  
**MARKISER**

### SERVICE OG KVALITET

Jotan Markiser har over 40 års erfaring som leverandør av solskjerming. Vi leverer alt av inn -og utvendig solskjerming, av høyeste kvalitet, til meget konkurransedyktige priser.