

# Måling av Plissègardiner 22mm

Det første man må gjøre er å bestemme hvor plissègardinen skal monteres. Inne i utforing/fastkarm, på glasslist eller på vegg

## *Plissègardiner 22mm montert inne i utforing (se bilde)*

Dette er den mest vanlige måten å montere plissègardiner. Det som er viktig å huske på er at bredden på lamellene er 22mm, så utforingen bør ha minst 22mm bredde så profilen ikke kommer på utsiden av foringen.

Som regel er det nok plass til beslaget i en utforing eller i et fastkarm vindu.

Man måler selve lysåpningen inne i utforingen/karmen

Mål bredde både oppe og nede, ta det minste målet som gjeldende (Som vist på bildet til høyre)

Mål høyde både oppe og nede, ta det minste målet som gjeldende (Som vist på bildet til høyre)



### **NB:**

Oppgi målene så nøyaktig som mulig i bestillingskonfiguratoren.

Alle mål oppgis i millimeter. Husk å velge veggbeslag hvis plissègardinene skal monteres på vegg, mest vanlig er takbeslag for montering i utforing eller fastkarm. For montering på selve glasslisten velges beslag for glasslist i konfiguratoren. Mål gjerne 2 ganger så du er sikker på målet.

Du trenger ikke trekke fra noe på målene, vi sørger for å tilpasse plissègardinden(e) før produksjon.

Har du spørsmål om måling kan du kontakte oss på [nettbutikk@jotanmarkiser.no](mailto:nettbutikk@jotanmarkiser.no)

**JOTAN**<sup>A</sup><sub>S</sub>  
**MARKISER**

### **SERVICE OG KVALITET**

Jotan Markiser har over 40 års erfaring som leverandør av solskjerming. Vi leverer alt av inn -og utvendig solskjerming, av høyeste kvalitet, til meget konkurransedyktige priser.